

## Pohjustusaine

## epatherm etg

### Käyttö :

epatherm etg on tarkoitettu epatherm – mineraalilevyjen pohjusteeksi sekä kiinnitys – että tasoituslaastiin .

### Ominaisuudet :

epatherm etg on liuotteeton .

**Käyttöturvatieta :** epatherm etg on emäksinen tuote . Varottava iho ja silmäkosketusta . Aineen joutuessa silmiin , huuhtele runsaalla vedellä , jos ärsytys kuitenkin jatkuu , otettava yhteys lääkäriin . Aineen joutuessa iholle , pese vedellä ja saippulla . Nieltyinä vaarallista . Älä päästä ainetta viemäriin , eikä pohjavesiin . epatherm etg ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon . Tyhjät pakkaukset kierrätykseen ja jätteet koodin 57703 mukaisesti .

### Työohjeet :

Puhdista epatherm – levy pölystä ja irtoavista kappaleista .

Sekoita epatherm etg huolellisesti ennen käyttöä . Levitä ohentamaton aine telalla , harjalla tai tarkoitukseen sopivalla ruiskulla kaikille levyn pinnoille . Levyn ei tarvitse antaa kuivua , vaan työ voi jatkua välittömästi kiinnityslaastin levityksellä .

Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen .

**Menekki :** 0.3 L / m<sup>2</sup> levyyn , 0.7 L / m<sup>2</sup> sekä levyyn että huokoiseen alustaan .

**Varastointi :** Viileässä jäätymättömässä paikassa . Säilytysaika 1 vuosi suljetussa astiassa .

**Pakkaus :** 10 L